

HIAC GULVLEM · MONTAGEVEJLEDNING

Forsænket gulvlem til opfyldning · montage og vedligehold

HIAC kan være meget tung. Udarbejd løfteplan, kontrollér strukturens bæreevne og brug egnet løfteudstyr. Dæksel, fyld, last, aktuator og forankring skal svare til den godkendte producenttegning.

1 · Forberedelse og løft

- Læs alle instruktioner og tegninger. Kontrollér, at konstruktionen kan optage enhedens vægt og projektlast.
- Enheden leveres normalt samlet. Fjern gasfjedre/aktuatorer efter vejledningen før indplacering, og behold transportklodserne, indtil lemmen løftes i endelig position.
- Brug egnede bløde stropper, løfteåg eller talje. Beskyt beslag og aktuatorpunkter, der rager under rammen.

2 · Indplacering og fastgørelse

- Placér normalt rammen i en firesidet udsparring med overkant i niveau med færdigt gulv. Udsparringen kan efterfyldes frem til rammen.
- Fastgør gennem rammens udvendige vinkelbeslag. Fastgørelsesbolte vælges og leveres efter det konkrete underlag.
- Ret lemmen op, nivellér og pak solidt under rammen. Aktuator-/gasfjederbeslag skal stå lodret og være understøttet bagtil.
- Luk låget før boring, fjern borestøv, fastgør rammen, åbn igen og fastgør de nederste aktuator-/gasfjederbeslag til konstruktionen.
- Betjen aldrig aktuatorerne, før de nederste beslag er korrekt fastgjort.

3 · Opfyldning og tilslutning

- Genmonter gasfjedre/aktuatorer. Beskyt låg, hængsler, lås og bøsninger under opfyldning.
- Udfør opfyldningen med det materiale, den tykkelse og den totalvægt, der er godkendt i producenttegningen.
- Elektriske aktuatorer tilsluttes efter den projektspecifikke eltegning til permanent 230 V forsyning via den angivne kontrolcentral.

HIAC er ikke vandtæt. Rammeprofilet skal holdes rent, og projekterede afløb skal være frie og tilsluttet korrekt. Højtryksrensning kan føre vand ned i rammerenden.

Vedligehold

- Fjern løbende snavs fra rammerende, skjulte hængsler, frirum og afløbspunkter.
- Smør hængsler og drejepunkter let efter behov, og kontrollér bolte og beslag.
- Kontrollér kontrolcentralens forsyning og batteribackup på elektriske varianter.

Slutkontrol

Kontrolpunkt	Godkendt når
Ramme	Plan, retvinklet, fuldt understøttet og fastgjort.
Dæksel	Godkendt opfyldning og samlet vægt; åbner og lukker kontrolleret.
Sikkerhed	Sikkerhedshold/-rist, klemkant og lås fungerer, hvis leveret.
Afløb	Renden er ren, og projekterede afløb er åbne og tilsluttede.