



Drift- og vedligeholdelse - uklassificerede inspektionslemme

Til rengøring af lemmene kan anvendes en støvsuger med blødt mundstykke, eventuelt med børste.

Der bør ikke bruges almindelige mundstykker, da disse vil kunne ridse overfladen.

Ved behov for aftørring af lemmene kan der bruges en hårdt opvredet klud.

Den anvendte klud bør være fnug-fri og ikke af filt.

Det anvendte rengøringsmiddel må ikke være ætsende, hverken syre eller base, og det skal være fri for slippemiddel.

Lemmen er udført i galvaniseret stål med pulverlakeret overflade.

Forventet levertid ca. 10 år.

drift&vedligehold_uklass_lemme_v2

